

Suflantă pe acumulator RURIS 1284e



1. INTRODUCERE	1
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	2
3. DATE TEHNICE	4
4. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI	4
5. ÎNTREȚINEREA	4

1. INTRODUCERE

Stimate client!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.

Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partenerere.

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.

Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:

Telefon: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. ATENȚIONĂRI PE UTILAJ

	Avertizare! Pericol!		Atenție! Păstrați distanța.
	Atenție! Resturi pot fi proiectate din gura de evacuare.		Înainte de întreținere, deconectați bateria.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.		A nu se expune la ploaie.
	Operatorul trebuie să poarte Echipament Personal de Protecție (PPE). Dacă mașina este în uz, trebuie să purtați ochelari de protecție împotriva obiectelor proiectate în aer, trebuie purtate elemente de protecție a auzului cum ar fi cască izolată acustic.		

2.2. AVERTIZĂRI

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.

AVERTISMENT: Nu utilizați această suflanta până nu citiți acest manual de instrucțiuni și cunoașteți instrucțiunile de siguranță, operare și întreținere.

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.

Nu utilizați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau vaporilor de combustibil. Unelele electrice creează scântei care pot aprinde gazele sau vaporii de combustibil.

Țineți copiii și trecătorii departe. Toți vizitatorii și animalele de companie trebuie ținute la o distanță sigură față de zona de lucru.

Nu permiteți copiilor sau persoanelor neinstruite să folosească acest utilaj.

Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau umezeală. Dacă apa pătrunde într-o unealtă electrică, va crește riscul de șoc electric.

Nu manipulați ștecherul sau unealta cu mâinile ude.

Nu permiteți niciodată copiilor să opereze echipamentul. Nu permiteți niciodată adulților să opereze echipamentul fără instrucțiuni adecvate.

Purtați întotdeauna ochelari și mască de protecție.

Prindeți părul lung deasupra nivelului umerilor pentru a preveni prinderea acestuia în piesele mobile.

Nu expuneți utilajul la ploaie, depozitați-l în interior.

Nu operați în condiții de lumină slabă.

Țineți toate părțile corpului departe de orice parte în mișcare a utilajului.

Purtați pantaloni lungi, bocanci de protecție și mănuși. Evitați îmbrăcămintea largă și bijuteriile care pot rămâne prinse în părțile mobile ale utilajului.

Nu forțați utilajul.

Nu folosiți echipamentul desculț sau cu sandale sau încălțăminte neadecvată. Purtați încălțăminte de protecție.

Păstrați o poziție fermă și echilibrul atunci când utilizați suflanta.

Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul nu este funcțional.

Păstrați toți trecătorii, copiii și animalele de companie la cel puțin 50 de metri distanță.

Nu utilizați această unitate când sunteți obosit, bolnav sau sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor.

Țineți toate părțile corpului departe de părțile mobile și de toate suprafețele fierbinți ale unelei.

Folosiți numai piese de schimb și accesorii originale de la producător. Utilizarea oricărei alte părți poate crea un pericol sau poate cauza deteriorarea produsului.

Nu încărcăți unealta cu baterii în ploaie sau într-un loc umed. Această regulă va reduce riscul de electrocutare. Unelele cu baterii nu trebuie să fie conectate la o priză electrică; deci mereu sunt în stare de funcționare. Fiți conștienți de potențiale pericole chiar și atunci când nu folosiți unealta cu baterie sau la schimbarea accesoriilor. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de șoc electrocutare, incendiu sau vătămare corporală gravă.

Deconectați bateria înainte de a întreține sau curăța utilajul.

Folosiți numai acumulatori recomandați de producător.

Nu aruncați bateriile în foc, celulele pot exploda. Consultați regulile locale pentru posibile instrucțiuni speciale de eliminare.

Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electroliul eliberat este coroziv și poate produce iritații la nivelul pielii și ochilor. Poate fi toxic dacă este ingerat.

Nu așezați unelele cu baterii sau bateriile acestora lângă foc sau căldură. Acest lucru va reduce riscul de explozie.

Nu zdrobiți, scăpați și nu deteriorați acumulatorul. Nu folosiți o baterie sau încărcător deteriorat.

Nu îndreptați unealta în direcția oamenilor sau a animalelor de companie.

Când nu este utilizată, unealta trebuie depozitată în interior, într-o zonă uscată, încuiată, care să nu fie la îndemâna copiilor.

Țineți unealta cu grijă. Păstrați unealta curată pentru a avea o performanță ridicată.

SECURITATE PERSONALĂ

Toate persoanele, copiii și animalele de companie trebuie să rămână la o distanță sigură de zona de lucru.

Nu utilizați unealta când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

Nu utilizați unealta pentru nicio lucrare, cu excepția celei pentru care este destinată.

Nu purtați haine largi sau bijuterii când folosiți unealta.

Purtați ochelari cu protecție.

Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta acumulatorul sau când transportați unealta.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Familiarizați-vă cu unealta. Citiți cu atenție manualul, aflați aplicațiile și limitările acestuia, precum și pericole potențiale specifice asociate cu acest utilaj.

Verificați dacă există părți în mișcare nealiniat sau blocate, piese rupte și orice alte defecțiuni care ar putea afecta funcționarea unelei. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de a o folosi.

Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corect pentru aplicația dvs.

Deconectați acumulatorul de la unealta electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea sculelor electrice.

Verificați funcționarea unelei înainte de a o utiliza.

Nu utilizați unealta dacă nu conține o etichetă de avertizare lizibilă.

Folosiți unealta electrică în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont condițiile de lucru. Utilizarea sculei electrice pentru operații altele decât cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

Reguli de siguranță a bateriei

Unelele cu baterii nu trebuie să fie conectate la o priză electrică; prin urmare, ele sunt întotdeauna în stare de funcționare. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de electrocutare, incendiu sau vătămare corporală gravă.

AVERTISMENT: Când transportați sau întrețineți unitatea, deconectați întotdeauna bateria.

Service

Întreținerea sculelor trebuie efectuată doar de personal calificat. Service-ul sau întreținerea efectuată de personal necalificat poate crește riscul de accidente. La întreținerea unei unelei, utilizați doar piese de schimb originale.

Unele dintre următoarele simboluri pot fi utilizate pe acest aparat. Vă rugăm să le studiați și să înțelegeți semnificația lor. Interpretarea corectă a acestor simboluri vă va permite să utilizați aparatul mai bine și mai sigur.

3. DATE TEHNICE

Motor	Electric, fara perii
Baterie	Li-Ion 2 x20 V 4 Ah (total 40V, nu sunt incluse in produs)
Număr port Baterii	4
Turație maxima	21700 rpm
Viteze	4+ Turbo
Tub telescopic	Se poate extinde 100 mm
Indicator Nivel baterie	DA
Viteza maxima aer	70m/s
Volum maxim aer	1100m³/h
Greutate neta cu accesorii	7.5 kg

4. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI

- (1) Baterii
- (2) Harnașament
- (3) Tub flexibil
- (4) Mâner comandă
- (5) Prelungire tub



Pe mânerul de comanda regăsiți cele două sunt indicatoare de putere a bateriilor, butonul pornit/oprit, cele două săgeți care măresc si reduc viteza si butonul TURBO.

Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul își rezervă dreptul de a aduce modificări structurale și funcționale față de utilajul prezentat în acest manual.

Bateriile RURIS beneficiaza de functia "α UP- Inovation RURIS" . Aceasta functie ajuta bateria atunci cand ajunge in pragul critic de descarcare. Ruris a venit cu o inovatie in sistemul celulelor din interiorul bateriei, prin care bateria se poate reincarca dupa o perioada lunga de timp in care a stat descarcata. Astfel, utilizatorii RURIS se pot bucura de fiabilitatea si inovatia RURIS.

Dupa depozitare, se recomanda incarcarea la un interval de 6 luni- 1 an

5. ÎNȚEȚINEREA

Întreținerea sculelor

Păstrați întotdeauna dispozitivele de protecție, ventilațiile și carcasa motorului curate, fără urme de praf și murdărie. Vă recomandăm să curățați dispozitivul de fiecare dată când îl utilizați. Curățați echipamentul în mod regulat cu o cârpă umedă. Nu folosiți agenți de curățare sau soluții, deoarece acestea pot deteriora piesele din plastic ale echipamentului. Asigurați-vă ca nu intra apă în dispozitiv.



Curățați fantele de ventilație în mod regulat. Suflanta nu necesita întreținere speciala. Nu folosiți niciodată apa sau detergenți chimici pentru a curata scule electrice. Ștergeți cu o cârpă. Păstrați întotdeauna unealta într-un loc uscat.



Nu aruncați echipamentele electrice, electronice industriale și părțile componente la gunoii menajer! Informații privind DEEE. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015. Consumatorii vor avea în vedere următoarele indicații pentru predarea deșeurilor electrice, precizate mai jos:

- Consumatorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE.
- Colectarea acestor deșeuri numite (DEEE) se va efectua prin Serviciul Public de Colectare de pe raza fiecărui județ și prin centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE. Informații furnizate de către Administrația Fondului de Mediu www.afm.ro sau jurnalul Uniunii Europene.
- Consumatorii pot preda DEEE în mod gratuit în punctele de colectare specificate anterior.

Battery blower RURIS 1284e



1. INTRODUCTION	1
2. SAFETY INSTRUCTIONS	1
3. TECHNICAL DATA	3
4. OVERVIEW OF THE MACHINE	4
5. MAINTENANCE	4

1. INTRODUCTION

Dear Client!

Thank you for your decision to purchase a RURIS product and for your trust in our company! RURIS has been on the market since 1993 and during all this time it has become a strong brand, which has built its reputation by keeping promises, but also by continuous investments aimed at helping customers with reliable, efficient and quality solutions.

We are confident that you will appreciate our product and enjoy its performance for a long time. RURIS does not offer its customers only machines, but complete solutions. An important element in the relationship with the customer is advice both before and after the sale, as RURIS customers have at their disposal a whole network of partner stores and service points.

To enjoy the purchased product, please read the user manual carefully. By following the instructions, you will be guaranteed a long use.

The RURIS company is continuously working on the development of its products and therefore reserves the right to modify, among other things, their form, appearance and performance, without having the obligation to communicate this in advance.

Thank you once again for choosing RURIS products!

Customer information and support:

Telephone: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1. WARNINGS ON THE MACHINE

	Warning! Danger!		Careful! Keep your distance.
	Careful! Scrap may be projected in the mouth during evacuation.		Before maintenance, disconnect the battery.
	Read the instruction manual before use.		Do not expose to rain.
	The operator must wear Personal Protective Equipment (PPE). If the machine is in use, you must wear protective glasses against objects projected in the air, you must wear hearing protection such as an acoustically insulated helmet.		

2.2. WARNINGS

SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS.

WARNING: Do not use this blower until you have read this instruction manual and are familiar with the safety, operation, and maintenance instructions.

WORK AREA SAFETY

Keep the work area clean and well lit.

Do not use power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of liquids, gases or fuel vapors. Power tools create sparks that can ignite fuel gases or vapors.

Keep children and bystanders away. All visitors and pets must be kept a safe distance from the work area.

Do not allow children or untrained persons to use this machine .

Do not expose power tools to rain or moisture. If water gets into a power tool, it will increase the risk of electric shock.

Do not handle the plug or tool with wet hands.

Never allow children to operate the equipment. Never allow adults to operate the equipment without proper instruction.

Always wear goggles and a protective mask.

Clip long hair above shoulder level to prevent it from getting caught in moving parts.

Do not expose the machine to rain, store it indoors.

Do not operate in low light conditions.

Keep all parts of your body away from any moving part of the machine.

Wear long pants, safety boots and gloves. Avoid loose clothing and jewelry that can get caught in moving parts of the machine.

Do not force the machine.

Do not use the equipment barefoot or with sandals or inappropriate footwear. Wear protective footwear.

Maintain a firm stance and balance when using the blower.

Do not use the tool if the switch is not functional.

Keep all bystanders, children and pets at least 50 meters away.

Do not use this unit when you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medication.

Keep all parts of your body away from moving parts and all hot surfaces of the tool.

Use only original spare parts and accessories from the manufacturer. Use of any other part may create a hazard or cause damage to the product.

Do not charge the battery tool in the rain or in a wet place. This rule will reduce the risk of electric shock.

Battery powered tools must not be plugged into an electrical outlet; so they are always in working condition. Be aware of potential hazards even when not using the cordless tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire or serious personal injury.

Disconnect the battery before servicing or cleaning the machine.

Use only batteries recommended by the manufacturer.

Do not dispose of batteries in fire, the cells may explode. Consult local regulations for possible special disposal instructions.

Do not open or damage batteries. The released electrolyte is corrosive and can cause skin and eye irritation. May be toxic if swallowed.

Do not place battery tools or their batteries near fire or heat. This will reduce the risk of explosion.

Do not crush, drop or damage the battery. Do not use a damaged battery or charger.

Do not point the tool at people or pets.

When not in use, the tool should be stored indoors in a dry, locked area out of the reach of children.

Handle the tool with care. Keep the tool clean for high performance.

PERSONAL SECURITY

All persons, children and pets must remain a safe distance from the work area.

Do not use the tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

Do not use the tool for any work other than that for which it is intended.

Do not wear loose clothing or jewelry when using the tool.

Wear safety glasses.

Avoid accidental start. Make sure the switch is in the off position before connecting the battery or when transporting the tool.

USE AND MAINTENANCE

Familiarize yourself with the tool. Read the manual carefully, learn about its applications and limitations, and specific potential hazards associated with this machine.

Check for misaligned or jammed moving parts, broken parts, and any other defects that could affect the operation of the tool. If damaged, repair the power tool before using it.

Do not force the power tool. Use the power tool correctly for your application.

Disconnect the battery from the power tool before making adjustments, changing accessories, or storing power tools.

Check the operation of the tool before using it.

Do not use the tool if it does not have a legible warning label.

Use the power tool in accordance with these instructions, taking into account the working conditions. Using the power tool for operations other than those intended could result in a hazardous situation.

Battery safety rules

Battery powered tools must not be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in working order. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire or serious personal injury.

WARNING: When transporting or servicing the unit, always disconnect the battery.

serving

Tool maintenance should only be performed by qualified personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel may increase the risk of accidents. When servicing a tool, use only original spare parts. Some of the following symbols may be used on this device. Please study them and understand their meaning. The correct interpretation of these symbols will allow you to use the machine better and safer.

3. TECHNICAL DATA

Motor	Electric , brushless
Battery	Li-Ion 2 x20 V 4 Ah (total 40V, not included in the product)
Port number Batteries	4
Maximum speed	21700 rpm
speeds	4+ Turbo
Telescopic tube	It can be extended 100 mm
Battery level indicator	YES

Maximum air speed	70 m/s
Maximum air volume	1100m³/h
Net weight with accessories	7.5 kg

4. OVERVIEW OF THE MACHINE



On the control handle you will find the two battery power indicators, the on/off button, the two arrows that increase and decrease the speed and the TURBO button.

The images are informative, the supplier reserves the right to make structural and functional changes to the machine presented in this manual.

RURIS batteries benefit from the "α UP-Innovation RURIS" function . This function helps the battery when it reaches the critical discharge threshold. Ruris came up with an innovation in the system of cells inside the battery, through which the battery can be recharged after a long period of time in which it has been discharged. Thus , RURIS users can enjoy the reliability and innovation of RURIS. After storage , it is recommended loading at a interval of 6 months - 1 year

5. MAINTENANCE

Maintenance of tools

Always keep guards, vents and engine housing clean, free of dust and dirt. We recommend that you clean your device every time you use it. Clean the equipment regularly with a damp cloth. Do not use cleaning agents or solutions as they may damage the plastic parts of the equipment. Make sure that no water gets into the device.



Clean the ventilation slots regularly. The blower does not require special maintenance. Never use water or chemical detergents to clean power tools. Wipe with a cloth. Always store the tool in a dry place.



Do not dispose of electrical equipment, industrial electronics and components in household waste! Information on WEEE. Considering the provisions of GEO 195/2005 - regarding environmental protection and GEO 5/2015. Consumers will consider the following indications for handing over electrical waste, specified below:

- Consumers have the obligation not to dispose of waste electrical and electronic equipment (WEEE) as unsorted municipal waste and to collect this WEEE separately.
- The collection of these named wastes (WEEE) will be carried out through the Public Collection Service within each county and through collection centers organized by economic operators authorized for the collection of WEEE. Information provided by the Environmental Fund Administration www.afm.ro or the journal of the European Union.
- Consumers can hand in WEEE free of charge at the previously specified collection points.

Souffleur à batterie RURIS 1284e



1. INTRODUCTION	1
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
3. DONNÉES TECHNIQUES	4
4. PRÉSENTATION DE LA MACHINE	4
5. ENTRETIEN	4

1. INTRODUCTION

Cher client!

Merci pour votre décision d'acheter un produit RURIS et pour votre confiance en notre entreprise ! RURIS est présente sur le marché depuis 1993 et est devenue pendant tout ce temps une marque forte, qui a bâti sa réputation en tenant ses promesses, mais aussi par des investissements continus visant à aider les clients avec des solutions fiables, efficaces et de qualité.

Nous sommes convaincus que vous apprécierez notre produit et profiterez longtemps de ses performances. RURIS ne propose pas seulement des machines à ses clients, mais des solutions complètes. Un élément important dans la relation avec le client est le conseil avant et après la vente, car les clients de RURIS ont à leur disposition tout un réseau de magasins et de points de service partenaires.

Pour profiter du produit acheté, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. En suivant les instructions, vous aurez la garantie d'une longue utilisation.

La société RURIS travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve donc le droit de modifier, entre autres, leur forme, leur apparence et leurs performances, sans avoir l'obligation de le communiquer au préalable.

Merci encore d'avoir choisi les produits RURIS !

Informations et assistance client :

Téléphone : 0351.820.105

e-mail : info@ruris.ro

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1. AVERTISSEMENTS SUR LA MACHINE

	Avertissement! Danger!		Prudent! Garde tes distances.
	Prudent! Ferraille peut- être projeté dans la bouche d e évacuation .		Avant l'entretien, débranchez la batterie.
	Lisez le manuel d'instructions avant utilisation.		Ne pas exposer à la pluie.
	L'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle (EPI). Si la machine est utilisée, vous devez porter des lunettes de protection contre les objets projetés dans l'air, vous devez porter des protections auditives comme un casque à isolation acoustique.		

2.2. AVERTISSEMENTS

CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce ventilateur avant d'avoir lu ce manuel d'instructions et d'être familiarisé avec les instructions de sécurité, de fonctionnement et d'entretien.

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.

N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides, de gaz ou de vapeurs de carburant. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les gaz ou les vapeurs de carburant.

Éloignez les enfants et les passants. Tous les visiteurs et animaux domestiques doivent être maintenus à une distance sécuritaire de la zone de travail.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes non formées utiliser cette machine.

N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans un outil électrique, cela augmentera le risque de choc électrique.

Ne manipulez pas la fiche ou l'outil avec les mains mouillées.

Ne laissez jamais les enfants utiliser l'équipement. Ne laissez jamais des adultes utiliser l'équipement sans instructions appropriées.

Portez toujours des lunettes et un masque de protection.

Coupez les cheveux longs au-dessus du niveau des épaules pour éviter qu'ils ne se coincent dans les pièces mobiles.

N'exposez pas la machine à la pluie, rangez-la à l'intérieur.

Ne pas utiliser dans des conditions de faible luminosité.

Gardez toutes les parties de votre corps éloignées de toute pièce mobile de la machine.

Portez des pantalons longs, des bottes de sécurité et des gants. Évitez les vêtements amples et les bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles de la machine.

Ne forcez pas la machine.

N'utilisez pas l'équipement pieds nus ou avec des sandales ou des chaussures inappropriées. Portez des chaussures de protection.

Maintenez une position ferme et un équilibre lorsque vous utilisez le souffleur.

N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur n'est pas fonctionnel.

Gardez tous les passants, enfants et animaux domestiques à au moins 50 mètres.

N'utilisez pas cet appareil lorsque vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

Gardez toutes les parties de votre corps éloignées des pièces mobiles et de toutes les surfaces chaudes de l'outil.

Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine du fabricant. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou endommager le produit.

Ne chargez pas l'outil sans fil sous la pluie ou dans un endroit humide. Cette règle réduira le risque de choc électrique.

Les outils alimentés par batterie ne doivent pas être branchés sur une prise électrique ; ils sont donc toujours en état de marche. Soyez conscient des dangers potentiels même lorsque vous n'utilisez pas l'outil sans fil ou lorsque vous changez d'accessoires. Le respect de cette règle réduira le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures graves.

Débranchez la batterie avant d'entretenir ou de nettoyer la machine.

Utilisez uniquement les piles recommandées par le fabricant.

Ne jetez pas les piles au feu, les cellules pourraient exploser. Consultez les réglementations locales pour d'éventuelles instructions d'élimination spéciales.

N'ouvrez pas et n'endommagez pas les piles. L'électrolyte libéré est corrosif et peut provoquer une irritation de la peau et des yeux. Peut être toxique en cas d'ingestion.

Ne placez pas les outils à batterie ou leurs batteries à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur. Cela réduira le risque d'explosion.

N'écrasez pas, ne laissez pas tomber et n'endommagez pas la batterie. N'utilisez pas une batterie ou un chargeur endommagé.

Ne dirigez pas l'outil vers des personnes ou des animaux domestiques.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'outil doit être rangé à l'intérieur dans un endroit sec et verrouillé, hors de portée des enfants.

Manipulez l'outil avec précaution. Gardez l'outil propre pour des performances élevées.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Toutes les personnes, enfants et animaux domestiques doivent rester à une distance sécuritaire de la zone de travail.

N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

N'utilisez pas l'outil pour d'autres travaux que ceux pour lesquels il est destiné.

Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous utilisez l'outil.

Portez des lunettes de sécurité.

Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter la batterie ou lors du transport de l'outil.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Familiarisez-vous avec l'outil. Lisez attentivement le manuel, découvrez ses applications et ses limites, ainsi que les dangers potentiels spécifiques associés à cette machine.

Vérifiez les pièces mobiles mal alignées ou coincées, les pièces cassées et tout autre défaut pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. S'il est endommagé, réparez l'outil électrique avant de l'utiliser.

Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique correctement pour votre application.

Débranchez la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger des outils électriques.

Vérifiez le fonctionnement de l'outil avant de l'utiliser.

N'utilisez pas l'outil s'il ne comporte pas d'étiquette d'avertissement lisible.

Utilisez l'outil électrique conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations autres que celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.

Règles de sécurité de la batterie

Les outils alimentés par batterie ne doivent pas être branchés sur une prise électrique ; ils sont donc toujours en état de marche. Le respect de cette règle réduira le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures graves.

AVERTISSEMENT : lors du transport ou de l'entretien de l'appareil, débranchez toujours la batterie.

portion

L'entretien des outils ne doit être effectué que par du personnel qualifié. L'entretien ou la maintenance effectué par du personnel non qualifié peut augmenter le risque d'accident. Lors de l'entretien d'un outil, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur cet appareil. Veuillez les étudier et comprendre leur signification. L'interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser la machine de manière meilleure et plus sûre.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Électrique, sans balais
Batterie	Li-Ion 2 x20 V 4 Ah (total 40 V, non inclus dans le produit)
Numéro de port Piles	4
Vitesse maximum	21 700 tr/min
vitesses	4+ Turbo
Tube télescopique	Il peut être rallongé de 100 mm
Indicateur de niveau de batterie	OUI
Vitesse maximale de l'air	70 m/s
Volume d'air maximal	1100m³/heure
Poids net avec accessoires	7,5 kg

4. APERÇU DE LA MACHINE



Sur sur la poignée de commande vous trouverez les deux indicateurs de charge de la batterie, le bouton marche/arrêt, les deux flèches qui augmentent et diminuent la vitesse et le bouton TURBO.

Les images sont informatives, le fournisseur se réserve le droit d'apporter des modifications structurelles et fonctionnelles à la machine présentée dans ce manuel.

Les batteries RURIS bénéficient de la fonction "α UP-Innovation RURIS". Cette fonction aide la batterie lorsqu'elle atteint le seuil critique de décharge. Ruris a inventé un système de cellules à l'intérieur de la batterie, grâce auquel la batterie peut être rechargée après une longue période de décharge. Ainsi , les utilisateurs de RURIS peuvent profiter de la fiabilité et de l'innovation de RURIS.

Après stockage , il est recommandé chargement à un intervalle de 6 mois - 1 an

5. ENTRETIEN

Entretien des outils

Gardez toujours les protections, les événements et le carter moteur propres, exempts de poussière et de saleté. Nous vous recommandons de nettoyer votre appareil à chaque fois que vous l'utilisez. Nettoyez régulièrement l'équipement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits ou de solutions de nettoyage

car ils pourraient endommager les pièces en plastique de l'équipement. Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil.



Nettoyez régulièrement les fentes d'aération. Le ventilateur ne nécessite aucun entretien particulier. N'utilisez jamais d'eau ou de détergents chimiques pour nettoyer les outils électriques. Essuyez avec un chiffon.

Rangez toujours l'outil dans un endroit sec.



Ne jetez pas les appareils électriques, l'électronique industrielle et les composants avec les ordures ménagères ! Informations sur les DEEE. Vu les dispositions du GEO 195/2005 - concernant la protection de l'environnement et du GEO 5/2015. Les consommateurs tiendront compte des indications suivantes lors de la remise des déchets électriques, précisées ci-dessous :

- Les consommateurs ont l'obligation de ne pas jeter les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) avec les déchets municipaux non triés et de collecter ces DEEE séparément.
- La collecte de ces déchets dénommés (DEEE) s'effectuera à travers le Service Public de Collecte au sein de chaque département et à travers des centres de collecte organisés par les opérateurs économiques agréés pour la collecte des DEEE. Informations fournies par l'Administration du Fonds Environnemental www.afm.ro ou le journal de l'Union européenne.
- Les consommateurs peuvent déposer gratuitement les DEEE dans les points de collecte préalablement indiqués.

Baterije Puhač za lišće Baterije RURIS 1284e



1. UVOD	1
2. SIGURNOSNE UPUTE	1
3. TEHNIČKI PODACI	3
4. PREGLED STROJA	4
5. ODRŽAVANJE	4

1. UVOD

Dragi klijent!

Zahvaljujemo Vam na Vašoj odluci da kupite RURIS proizvod i na povjerenju koje ste nam ukazali našoj tvrtki! RURIS je na tržištu od 1993. godine i za sve to vrijeme postao je snažan brend koji je svoju reputaciju izgradio ispunjavanjem obećanja, ali i kontinuiranim ulaganjima s ciljem pomoći kupcima pouzdanim, učinkovitim i kvalitetnim rješenjima.

Uvjereni smo da ćete cijeniti naš proizvod i uživati u njegovim performansama dugo vremena. RURIS svojim kupcima ne nudi samo strojeve, već cjelovita rješenja. Važan element u odnosu s kupcem je savjetovanje prije i nakon prodaje, budući da kupci RURIS-a imaju na raspolaganju cijelu mrežu partnerskih trgovina i servisa. Kako biste uživali u kupljenom proizvodu, pažljivo pročitajte korisnički priručnik. Slijedeći upute, bit će vam zajamčena duga upotreba.

Tvrtka RURIS kontinuirano radi na razvoju svojih proizvoda te stoga zadržava pravo izmjene, između ostalog, njihovog oblika, izgleda i performansi, bez obveze prethodne obavijesti.

Još jednom zahvaljujemo što ste odabrali RURIS proizvode!

Informacije o kupcima i podrška:
Telefon: 0351.820.105
e-mail: info@ruris.ro

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1. UPOZORENJA NA STROJU

	Upozorenje! Opasnost!		oprezno! Drži razmak.
	oprezno! otpad može biti pro i ekt a t e d in usta d e evakuacija .		Prije održavanja odspojite akumulator.
	Prije uporabe pročitajte upute za uporabu.		Ne izlagati kiši.
	Operator mora nositi osobnu zaštitnu opremu (PPE). Ako je stroj u upotrebi, morate nositi zaštitne naočale protiv predmeta koji štrče u zrak, morate nositi zaštitu za sluh kao što je akustički izolirana kaciga.		

2.2. UPOZORENJA

SAČUVAJTE OVE SIGURNOSNE UPUTE.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti ovaj puhač dok ne pročitate ovaj priručnik s uputama i ne upoznate se s uputama za sigurnost, rad i održavanje.

SIGURNOST NA RADNOM PODRUČJU

Održavajte radni prostor čistim i dobro osvijetljenim.

Nemojte koristiti električne alate u eksplozivnim atmosferama, kao što su prisutnost tekućina, plinova ili para goriva. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti gorive plinove ili pare.

Držite djecu i promatrače podalje. Svi posjetitelji i kućni ljubimci moraju biti na sigurnoj udaljenosti od radnog područja.

Ne dopustite djeci ili neobučanim osobama da koriste ovaj stroj.

Ne izlažite električne alate kiši ili vlazi. Ako voda uđe u električni alat, to će povećati rizik od strujnog udara.

Nemojte rukovati utikačem ili alatom mokrim rukama.

Nikada ne dopustite djeci da rukuju opremom. Nikada nemojte dopustiti odraslima da rukuju opremom bez odgovarajućih uputa.

Uvijek nosite naočale i zaštitnu masku.

Zakačite dugu kosu iznad razine ramena kako biste spriječili da se zahvati za pokretne dijelove.

Ne izlažite stroj kiši, čuvajte ga u zatvorenom prostoru.

Nemojte raditi u uvjetima slabog osvjjetljenja.

Držite sve dijelove tijela podalje od bilo kojeg pokretnog dijela stroja.

Nosite duge hlače, zaštitne čizme i rukavice. Izbjegavajte široku odjeću i nakit koji se mogu uhvatiti za pokretne dijelove stroja.

Nemojte forsirati stroj.

Nemojte koristiti opremu bosu ili sa sandalama ili neprikladnom obućom. Nosite zaštitnu obuću.

Zadržite čvrst stav i ravnotežu kada koristite puhalicu.

Nemojte koristiti alat ako prekidač nije u funkciji.

Držite sve promatrače, djecu i kućne ljubimce na udaljenosti od najmanje 50 metara.

Nemojte koristiti ovu jedinicu kada ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova.

Držite sve dijelove tijela podalje od pokretnih dijelova i svih vrućih površina alata.

Koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor od proizvođača. Korištenje bilo kojeg drugog dijela može dovesti do opasnosti ili oštetiti proizvod.

Ne puniti baterijski alat na kiši ili na mokrom mjestu. Ovo pravilo će smanjiti rizik od električnog udara.

Alati na baterije ne smiju se uključivati u električnu utičnicu; tako da su uvijek u radnom stanju. Budite svjesni mogućih opasnosti čak i kada ne koristite akumulatorski alat ili kada mijenjate pribor. Pridržavanje ovog pravila smanjit će rizik od strujnog udara, požara ili ozbiljnih osobnih ozljeda.

Odspojite bateriju prije servisiranja ili čišćenja stroja.

Koristite samo baterije koje preporučuje proizvođač.

Ne bacajte baterije u vatru, ćelije mogu eksplodirati. Konzultirajte lokalne propise za moguće posebne upute za odlaganje.

Ne otvarajte i ne oštećujte baterije. Oslobođeni elektrolit je korozivan i može izazvati iritaciju kože i oči. Može biti otrovno ako se proguta.

Ne stavljajte baterijske alate ili njihove baterije blizu vatre ili topline. To će smanjiti opasnost od eksplozije.

Nemojte zgnječiti, ispustiti ili oštetiti bateriju. Nemojte koristiti oštećenu bateriju ili punjač.

Nemojte usmjeravati alat prema ljudima ili kućnim ljubimcima.

Kada se ne koristi, alat treba čuvati u zatvorenom, na suhom, zaključanom mjestu izvan dohvata djece.

Pažljivo rukujte alatom. Održavajte alat čistim za visoku učinkovitost.

OSOBA SIGURNOST

Sve osobe, djeca i kućni ljubimci moraju biti na sigurnoj udaljenosti od radnog područja.

Nemojte koristiti alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.

Nemojte koristiti alat za bilo koji drugi posao osim za onaj za koji je namijenjen.

Ne nosite široku odjeću ili nakit dok koristite alat.

Nosite zaštitne naočale.

Izbjegavajte slučajno pokretanje. Provjerite je li prekidač u isključenom položaju prije spajanja akumulatora ili prilikom transporta alata.

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Upoznajte se s alatom. Pažljivo pročitajte priručnik, saznajte više o njegovim primjenama i ograničenjima te određenim potencijalnim opasnostima povezanim s ovim strojem.

Provjerite ima li neusklađenih ili zaglavljenih pokretnih dijelova, slomljenih dijelova i bilo kakvih drugih nedostataka koji bi mogli utjecati na rad alata. Ako je električni alat oštećen, popravite ga prije uporabe.

Ne forsirajte električni alat. Koristite električni alat ispravno za svoju primjenu.

Isključite bateriju iz električnog alata prije podešavanja, mijenjanja pribora ili spremanja električnog alata.

Provjerite rad alata prije uporabe.

Nemojte koristiti alat ako nema čitljivu naljepnicu upozorenja.

Koristite električni alat u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir uvjete rada. Korištenje električnog alata za radove koji nisu predviđeni može dovesti do opasne situacije.

Sigurnosna pravila za baterije

Alati na baterije ne smiju se uključivati u električnu utičnicu; stoga su uvijek u ispravnom stanju. Pridržavanje ovog pravila smanjit će rizik od strujnog udara, požara ili ozbiljnih osobnih ozljeda.

UPOZORENJE: Prilikom transporta ili servisiranja jedinice uvijek odspojite bateriju.

servirati

Održavanje alata smije obavljati samo kvalificirano osoblje. Servis ili održavanje koje izvodi nekvalificirano osoblje može povećati rizik od nezgoda. Prilikom servisiranja alata koristite samo originalne rezervne dijelove.

Neki od sljedećih simbola mogu se koristiti na ovom uređaju. Molimo vas da ih proučite i shvatite njihovo značenje. Ispravno tumačenje ovih simbola omogućit će Vam da bolje i sigurnije koristite stroj.

3. TEHNIČKI PODACI

Motor	Električni, bez četkica
Baterija	Li-Ion 2 x20 V 4 Ah (ukupno 40 V, nije uključeno u proizvod)
Broj priključka Baterije	4
Maksimalna brzina	21700 okretaja u minuti
brzine	4+ Turbo
Teleskopska cijev	Može se produžiti 100 mm
Indikator razine baterije	DA

Maksimalna brzina zraka	70 m/s
Maksimalni volumen zraka	1100m³/h
Neto težina s priborom	7,5 kg

4. PREGLED STROJA

- (1) Baterije
- (2) Uprtač
- (3) Savitljiva cijev
- (4) Kontrolna ručka
- (5) Cijevni nastavak



Na na kontrolnoj ručici pronaći ćete dva indikatora napunjenosti baterije, tipku za uključivanje/isključivanje, dvije strelice koje povećavaju i smanjuju brzinu i tipku TURBO.

Slike su informativnog karaktera, dobavljač zadržava pravo strukturnih i funkcionalnih promjena na stroju prikazanom u ovom priručniku.

RURIS baterije imaju prednosti funkcije "α UP-Innovation RURIS". Ova funkcija pomaže bateriji kada dosegne kritični prag pražnjenja. Ruris je osmislio inovaciju u sustavu ćelija unutar baterije, preko kojih se baterija može ponovno napuniti nakon dužeg vremena u kojem je bila ispražnjena. Stoga korisnici RURIS-a mogu uživati u pouzdanosti i inovativnosti RURIS-a.

Nakon skladištenje , to je preporučeno učitavanje u intervalu od 6 mjeseci - 1 godina

5. ODRŽAVANJE

Održavanje alata

Štitnike, ventilacijske otvore i kućište motora uvijek održavajte čistima, bez prašine i prljavštine. Preporučujemo da očistite svoj uređaj svaki put kada ga koristite. Opremu redovito čistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili otopine jer mogu oštetiti plastične dijelove opreme. Pazite da voda ne uđe u uređaj.



Redovito čistite ventilacijske otvore. Puhalo ne zahtijeva posebno održavanje.

Nikada nemojte koristiti vodu ili kemijske deterdžente za čišćenje električnih alata. Obrišite krpom.

Alat uvijek čuvajte na suhom mjestu.



Ne bacajte električnu opremu, industrijsku elektroniku i komponente u kućni otpad! Informacije o WEEE. Obzirom na odredbe GEO 195/2005 – vezano za zaštitu okoliša i GEO 5/2015. Potrošači će uzeti u obzir sljedeće indicacije za predaju električnog otpada, navedene u nastavku:

- Potrošači imaju obvezu ne odlagati otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE) kao nerazvrstani komunalni otpad te taj WEEE odvojeno prikupljati.

- Skupljanje navedenog imenovanog otpada (OEEO) provodit će se putem Javne službe skupljanja unutar svake županije i sabirnih centara organiziranih od strane gospodarskih subjekata ovlaštenih za sakupljanje WEEE. Informacije pruža Uprava fonda za okoliš www.afm.ro ili časopis Europske unije.

- Potrošači mogu besplatno predati WEEE na prethodno navedenim sabirnim mjestima.